Iskra TELA

Iskra TELA, d.d.
Cesta dveh cesarjev 403
1102 Ljubljana
Slovenija

Tel./phone: +386 (0)1 476 9892
Fax: +386 (0)1 476 9882
Mob.: +386 (0) 40 754 414

E-mail: antene@iskra-tela.si
antennas@iskra-tela.si
Internet:www.iskra-tela.si

Antenna coupler
Antenska kretnica
Antenska skretnica

KR-F

Type Tip *Tip*	Input 1 Vhod 1 *Ulaz 1*	Input 2 Vhod 2 *Ulaz 2*	Input 3 Vhod 3 *Ulaz 3*	Impedance Impedanca *Impedancija*	Connector Priključki *Konektori*
KR-F UHF,UHF+	UHF (470-870 MHz)	UHF(470 - 870 Mhz) with power pass s prehodom napetosti *sa prolazom napajanja*	/	75 Ohm	"F" female/ženski 3 pcs / 3 kom
KR-F VHF,UHF,UHF+	VHF (5-300 Mhz)	UHF (470 - 870 MHz)	UHF (470 - 870 Mhz) with power pass s prehodom napetosti *sa prolazom napajanja*		"F" female/ženski 4 pcs / 4 kom
KR-F UHF,UHF,UHF+	UHF (470-870 MHz)				

DESCRIPTION:
Antenna coupler **KR-F** is suitable to combine several antennas into one output It can be mounted into mast (PVC strip included), beam or wall (mounting material is not included). It can be used outdoor or indoor.

OPIS:
Antenska kretnica **KR-F** se uporablja za združevanje večih anten v en izhod. Lahko jo pritrdimo na antenski drog (vezica priložena) ali na les oz. zid (vijaki niso priloženi). Namenjena je za zunanjo ali notranjo uporabo.

OPIS:
Antenske skretnice **KR-F** se upotrebljavaju za spajanje više antena u jedan izlaz. Možemo ih pričvrstiti na stup (plastična vezica priložena), na drvo ili zid (vijki nisu priloženi). Namijenjene su unutrašnji ili vanjski upotrebi.